

Gardez votre souffleur thermique comme neuf toute l'année

Maintenance régulière pour une performance optimale

- Nettoyez le filtre à air toutes les 10 heures d'utilisation, ou quotidiennement en environnement poussiéreux, en le tapotant ou en utilisant de l'air comprimé de l'intérieur vers l'extérieur.
- Vérifiez ou remplacez la bougie d'allumage toutes les 100 heures pour assurer une combustion efficace.
- Maintenez l'écartement des électrodes de la bougie entre 0,5 mm et 0,7 mm selon les recommandations constructeur.
- Inspectez et brossez régulièrement les ailettes de refroidissement du cylindre pour prévenir toute surchauffe moteur.
- Assurez-vous que la grille d'admission d'air de la turbine est exempte de débris pour garantir un débit d'air constant.

Réglages et gestion du carburant

- Ajustez le régime de ralenti via la vis de réglage du carburateur si le moteur cale lors du relâchement de la manette des gaz.
- Ne conservez jamais votre mélange (essence et huile 2 temps) plus de 30 jours pour éviter la dégradation du carburant et les dommages moteur.
- Utilisez uniquement des mélanges frais pour préserver la mécanique interne.

Protocole d'hivernage et sécurité

- Vidangez intégralement le réservoir de carburant pour éviter la formation de dépôts gommeux dans le carburateur.
- Faites tourner le moteur au ralenti jusqu'à l'arrêt complet après avoir vidé le réservoir afin d'éliminer les résidus dans le circuit d'alimentation.
- Débranchez systématiquement le capuchon de la bougie avant toute opération de nettoyage ou de maintenance pour éviter un démarrage accidentel.